

ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ:

Профилактика возникновения ПЛЕСЕНИ

1. По возможности поверхность зашкурить, опилки удалить.
2. Максимально просушив древесину, на поверхность нанести губкой или распылителем средство **«АнтиПлесень»**
Расход 100-150 мл/м²

После такой обработки возможна работа по данной поверхности любыми красками и лаками.

Если есть желание воспользоваться сухими красителями (водорастворимыми), то используется такая композиция:



ТЕФЛЕКС «ДЛЯ МЕТАЛЛА»:

Для уничтожения от микроорганизмов и ржавчины внутренних поверхностей трубопроводов. Для защиты от образования биообрастаний и ржавчины трубопроводных систем.

1. Трубопровод заполнить раствором средства **«Для МЕТАЛЛА»**:



2. Раствор оставить в трубопроводе от 6 до 48 часов (в зависимости от загрязнения). Для лучшего результата следует пропускать раствор по замкнутому контуру с помощью насоса.
3. Оработанный раствор слить в ёмкость через фильтр для удаления отслоившейся трубной грязи. Очищенный раствор годен для дальнейшего применения при добавлении 10% средства **«Для МЕТАЛЛА»**.

TEFLEX